

Dokument przedstawia jak należy pobrać numer SiteCode klucza USB oraz numer SiteCode danego urządzenia celem zmiany typu licencji czy też aktywacji licencji.

Klient jest proszony o przesłanie numeru SiteCode (w formie tekstowej, proszę nie wysyłać PrtScr). Klient zwrotnie otrzymuje numer SiteKey. Na podstawie numeru SiteCode jest generowany numer SiteKey. Następnie klient samodzielnie autoryzuje licencję. Zmiana licencji, upgrade, aktualizacja, zakup innych narzędzi odbywa się drogą elektroniczną co implikuje skrócenie czasu oczekiwania na "nową" licencję.

Wykorzystano:

- 1. Windows 7, 64bit
- 2. InduSoft ver 8.0
- 3. Klucz USB HardKey (czarny)

Uwaga: Zarówno dla kluczy HardKey (czarny klucz USB przeznaczony na windows NT) czy też WIBU (klucz USB srebrny przeznaczony na win Embedded) procedura jest taka sama.

Krok 1 Należy uruchomić narzędzie Register.

Uwaga, narzędzie Register należy włączyć przy wyłączonym Wonderware InduSoft Web Studio. W przeciwnym wypadku napotkamy problemy.

Screen 1:





Krok 2 W oknie Protection Manager zaznaczamy HardKey (w przypadku licencji Soft wybieramy SoftKey). Następnie klikamy na przycisk Check. Pojawia się okienko HardKey Settings.

Screen 2:

Protection Manager	Stream Induited Biol -		X	
Protection Type	Press the Check button to verify your hardkey.		Close Check License Server	
Hardkey Settings				X
Current License				
Serial Number:	513-333 Version:	8.0	Drivers	5
Product Type:	Control Room Lite			
Execution Mode:	Engineering Only		Web Thin Clients:	1
Options:		*	Secure Viewers:	1
		Ŧ	SMA Clients:	1
Change License]			Close

W oknie HardKey Settings można sprawdzić aktualne parametry licencji.



Krok 3 W okienku HardKey Settings klikamy na przycisk Change License. W rezultacie czego otwiera się okienko z którego możemy skopiować numer SiteCode.

Screen 3:

Protection Manager	2.0	-		X		
Protection Type Hardkey Softkey	Press the C verify your h	heck button to ardkey.)	Close Check License Server]]	
			_			~
Hardkey Settings						
Current License						
Serial Number:	513-333	Version:	8.0	Drive	rs: 5	;
Product Type:	Control Room Lite	!				
Execution Mode:	Engineering Only			Web Thin Clients	1	
Options:				Secure Viewers	: 1	
			-	SMA Clients	: 1	
Change License				[Clo	ose
Change License - Hard	key					×
Site Code:	EEFC F4D1 082	2B 1F6B 9F05	9CB1	C9BF 9877 02		B
Site Key:					ſ	
Authorize						Cancel



Tak pobrany numer SiteCode należy przesłać do dystrybutora wraz z nowym zamówieniem na aktualizację licencji. Po złożeniu zamówienia wraz numerem SiteCode Klient zwrotnie otrzymuje numer SiteKey. Numer ten należy wkleić w polu Site Key w oknie Change License-Hardkey jak na powyższym screenie i następnie należy kliknąć na przycisk Authorize.

Tak wykonane kroki spowodują zmianę licencji czy też jej aktywację.

W przypadku problemów prosimy o kontakt na adres <u>support@indusoft.pl</u> Dziękujemy za wybranie produktu Wonderware InduSoft Web Studio