

1. Project >> WEB

W polu Data Server IP Address wpisać adres IP komputera na którym pracujemy, na którym jest SCADA. (screen poniżej)

Project Settings			X	
Web	Define server and client settings, such as firewall and virtual keyboard			
	Data Server IP Address: 10.1.1.55	Send Period (ms): 100	Advanced	
	☐ Disable Remote Client Commands ✓ Enable ToolTips	Auto Screen Scaling	n	
	Log Enable FileName:	Default: Ke	eypoard:	
	Built-in Dialogs Scale: 100	% 🔽 Enable Mi	Enable Min/Max fields	
			OK Cancel	

2. Umieszczamy plik exe NTWebSerwer w folderze w którym jest projekt i uruchamiamy go. Powinien pojawić się następujący wygląd okna popup jak poniżej.

🚾 CET Web Server	
Initializing sockets Sockets Initialized OK Starting Listen Thread. Starting Threads Listening	

Plik NTWebSerwer znajduje się w folderze InduSoftu tam gdzie jest zainstalowany na dysku twardym.



3. Na urządzeniu ze SCADA (na tym urządzeniu na którym pracujemy) w IWS klikamy na Publish >> Save All As HTML jak na poniższym screnie :



- 4. Wyłączenie ochrony antywirusowej oraz zapory systemowej.
- 5. W przeglądarce IE wpisujemy adres <u>http://10.1.1.55/Web/start.html</u> (adres IP adres urządzenia na którym jest SCADA) start nazwa strony startowej w IWS.

Możliwe błędy :

10061 – aplikacja nie jest uruchomiona w trybie runtime

10060 – ochrona antywirusowa, bądź zapora systemu windows jest nie wyłączona inne...